


## Trabajo práctico N° 2

## Ejercicio N° 1



```
1. Ingresar Parametros
2. Iniciar Conexión
3. Recibir Datos y Ver
4. Recibir Datos y Escribir
5. Salir
Ingrese una opcion: 1
Ingrese el puerto: COM5
Ingrese el baudrate: 19200
```

```
Ingrese una opcion: 2
Conectando...
```

```
1. Ingresar Parametros
2. Iniciar Conexión
3. Recibir Datos y Ver
4. Recibir Datos y Escribir
5. Salir
Ingrese una opcion: 3
Ingrese el formato a recibir: j
Recibiendo datos...
{
  "dispositivo_id": 2,
  "porcentaje_valvula": 2,
  "estado_nivel": "medio",
  "caudal": 64.55,
}
```

```
1. Ingresar Parametros
2. Iniciar Conexión
3. Recibir Datos y Ver
4. Recibir Datos y Escribir
5. Salir
Ingrese una opcion: 4
Ingrese el formato a recibir: c
Recibiendo datos...
Ingrese el nombre del archivo: dat
```

### Clase cli

#### Atributos:

- `_control`: instancia de la clase Control, que maneja la conexión serial y el intercambio de datos.

#### Métodos:

- `__init__(control: Control)`: Inicializa la clase, recibe una instancia de Control y lanza el menú principal en un bucle.
- `menu()`: Muestra el menú principal y gestiona las acciones según la opción seleccionada por el usuario.
- `conectar()`: Inicia la conexión serial a través de la clase Control.
- `ingresar_parametros()`: Permite ingresar los parámetros de puerto y baudrate para la conexión.
- `recibir_datos(escritura: bool = False)`: Recibe datos desde el puerto serial; si escritura es True, guarda los datos en un archivo.
- `cerrar()`: Cierra la conexión serial llamando al método correspondiente en Control.

### Clase Control


#### Atributos:

- `_puerto`: puerto serial a conectar.
- `_baudrate`: velocidad de transmisión de datos.
- `_timeout`: tiempo de espera para la conexión.
- `_serial`: instancia de la clase serial.Serial() para manejar la conexión serial.

#### Métodos:

- `__init__()`: Inicializa los atributos del puerto, baudrate y timeout, además de la instancia de serial.Serial.
- `set_parametros(puerto: str, baudrate: int, timeout: float = 1)`: Configura los parámetros del puerto, baudrate y timeout.
- `iniciar_conexion()`: Establece la conexión serial con los parámetros configurados.
- `cortar_conexion()`: Cierra la conexión serial.
- `recibir_datos_en(tipo: str)`: Recibe datos desde el puerto serial en un formato específico ("x", "j", "c") y los devuelve como texto.
- `escribir_datos_en(tipo: str, nombre_archivo: str)`: Recibe datos y los escribe en un archivo CSV en la ruta especificada.

## Ejercicio N° 2



```

1. Transferir Datos CSV a XML
2. Salir
Ingrese una opcion: 1
Ingrese nombre de origen:
dat.csv
Ingrese nombre de destino:
dat.xml
Transformando C://Users//pato//Documents//UNIVERSIDAD//85//POO//TPSP00//13612-TP2//13612
-TP2-2//anexo//dat.csv a C://Users//pato//Documents//UNIVERSIDAD//85//POO//TPSP00//13612
-TP2//13612-TP2-2//anexo//dat.xml
1. Transferir Datos CSV a XML
2. Salir
Ingrese una opcion: 2
  
```

**Clase CLI**Atributos:

- control: instancia de la clase Control, que gestiona la transformación de archivos CSV a XML.

Métodos:

- CLI(): Constructor que inicializa la clase y ejecuta un bucle que muestra el menú y permite realizar la transformación de archivos o salir del programa.
- menu(): Muestra el menú de opciones al usuario y devuelve la opción seleccionada.


**Clase Control**Atributos:

- origen: ruta completa del archivo CSV de origen.
- destino: ruta completa del archivo XML de destino.

Métodos:

- setOrigen(string origen): Establece la ruta del archivo CSV de origen concatenando la ruta base con el nombre del archivo ingresado.
- setDestino(string destino): Establece la ruta del archivo XML de destino concatenando la ruta base con el nombre del archivo ingresado.
- transformar(): Convierte el archivo CSV de origen en un archivo XML, línea por línea, escribiendo el contenido en el archivo de destino.

## Ejercicio N° 3



```

1. Cargar sensores
2. Simular
3. Salir
Ingrese una opcion: 1
1. Cargar sensores
2. Simular
3. Salir
Ingrese una opcion: 2
Simulando...
Presione cualquier tecla para terminar...
  
```

```
1. Cargar sensores
2. Simular
3. Salir
Ingrese una opcion:
3
Sensor S1 192.168.0.2 A
Medicion 3: Temperatura: 49.000000 Humedad: 12.000000 Presion: 179.000000
Medicion 2: Temperatura: 33.000000 Humedad: 13.000000 Presion: 684.000000
Medicion 1: Temperatura: 21.000000 Humedad: 50.000000 Presion: 675.000000
Medicion 0: Temperatura: 0.000000 Humedad: 0.000000 Presion: 0.000000

Sensor S2 192.168.0.3 B
Medicion 3: Luminosidad: 718.000000 Radiacion UV: 7.000000
Medicion 2: Luminosidad: 874.000000 Radiacion UV: 8.000000
Medicion 1: Luminosidad: 706.000000 Radiacion UV: 5.000000
Medicion 0: Luminosidad: 0.000000 Radiacion UV: 0.000000

Sensor S3 192.168.0.4 C
Medicion 3: Velocidad del viento: 12.000000
Medicion 2: Velocidad del viento: 52.000000
Medicion 1: Velocidad del viento: 82.000000
Medicion 0: Velocidad del viento: 0.000000

Sensor S4 192.168.0.5 A
Medicion 3: Temperatura: 39.000000 Humedad: 19.000000 Presion: 163.000000
Medicion 2: Temperatura: 49.000000 Humedad: 0.000000 Presion: 641.000000
Medicion 1: Temperatura: 6.000000 Humedad: 14.000000 Presion: 45.000000
Medicion 0: Temperatura: 0.000000 Humedad: 0.000000 Presion: 0.000000

Sensor S5 192.168.0.6 B
Medicion 3: Luminosidad: 700.000000 Radiacion UV: 2.000000
Medicion 2: Luminosidad: 152.000000 Radiacion UV: 9.000000
Medicion 1: Luminosidad: 547.000000 Radiacion UV: 5.000000
Medicion 0: Luminosidad: 0.000000 Radiacion UV: 0.000000
```

### Clase CLI

#### Atributos:

- control: instancia de la clase Control, que gestiona la carga de sensores, simulación y visualización de datos.

#### Métodos:

- CLI(): Constructor que ejecuta un bucle que permite cargar sensores, simular y visualizar las últimas 5 mediciones.
- menu(): Muestra el menú de opciones al usuario y devuelve la opción seleccionada.

**Clase Control**Atributos:

- sensores: vector que contiene instancias de sensores de diferentes tipos (SensorA, SensorB, SensorC).

Métodos:

- cargarSensores(): Carga la configuración de los sensores desde un archivo de configuración (config.cfg).
- simular(): Inicia la simulación de los sensores a través de la clase Simulador.
- ultimos5(): Devuelve las últimas 5 mediciones de cada sensor en formato de texto.

**Clase Sensor**Atributos:

- id: identificador del sensor.
- ip: dirección IP del sensor.
- tipo: tipo de sensor (A, B, C).
- mediciones: contador de mediciones registradas.

Métodos:

- Sensor(id, ip, tipo): Constructor que inicializa los atributos del sensor.
- get\_tipo(): Devuelve el tipo de sensor.
- get\_id(): Devuelve el identificador del sensor.
- get\_ip(): Devuelve la dirección IP del sensor.
- get\_mediciones(): Devuelve el número de mediciones registradas.

**Clase SensorA**Atributos:

- temperatura: vector que almacena las mediciones de temperatura.
- humedad: vector que almacena las mediciones de humedad.
- presion: vector que almacena las mediciones de presión.

Métodos:

- SensorA(id, ip): Constructor que inicializa un sensor de tipo A con valores por defecto.
- leer(pos): Devuelve las mediciones de temperatura, humedad y presión en la posición especificada.
- agregar\_medicion(medicion): Agrega una nueva medición de temperatura, humedad y presión.

**Clase SensorB**Atributos:

- luminosidad: vector que almacena las mediciones de luminosidad.
- radiacionUV: vector que almacena las mediciones de radiación UV.

Métodos:

- SensorB(id, ip): Constructor que inicializa un sensor de tipo B con valores por defecto.
- leer(pos): Devuelve las mediciones de luminosidad y radiación UV en la posición especificada.
- agregar\_medicion(medicion): Agrega una nueva medición de luminosidad y radiación UV.

**Clase SensorC**Atributos:

- velocidad\_viento: vector que almacena las mediciones de velocidad del viento.

Métodos:

- SensorC(id, ip): Constructor que inicializa un sensor de tipo C con valores por defecto.
- leer(pos): Devuelve la medición de velocidad del viento en la posición especificada.
- agregar\_medicion(medicion): Agrega una nueva medición de velocidad del viento.


**Clase Simulador**Atributos:

- sensores: vector que contiene instancias de diferentes sensores para simular.

Métodos:

- Simulador(sensores): Constructor que inicia una simulación aleatoria de mediciones para los sensores.

## Ejercicio N° 4



```

1. Generar Datos y Guardar
2. Visualizar Datos
3. Buscar Medición Mayor Altitud
4. Salir
Ingrese una opción: 1
Ingrese la cantidad de mediciones a generar: 5
Ingrese el nombre del archivo: datos
Generando...
Datos generados y guardados en c:\Users\pato\Documents\UNIVERSIDAD\85\P00\TPSP00\13612-TP2\13612-TP2-4\anexo\datos

1. Generar Datos y Guardar
2. Visualizar Datos
3. Buscar Medición Mayor Altitud
4. Salir
Ingrese una opción: 2
Ingrese el nombre del archivo: datos
¿Desea mostrar el promedio de velocidad? (s/n): s
Visualizando...
Velocidad: 34.47 m/s, Distancia: 825.46 m, Altitud: 25 m
Velocidad: 22.91 m/s, Distancia: 941.11 m, Altitud: 94 m
Velocidad: 5.67 m/s, Distancia: 525.8 m, Altitud: 31 m
Velocidad: 49.28 m/s, Distancia: 279.58 m, Altitud: 21 m
Velocidad: 87.72 m/s, Distancia: 327.74 m, Altitud: 57 m
Promedio de velocidad: 40.010000000000005
  
```

**Clase cli**Métodos:

- `menu()`: Muestra el menú de opciones y devuelve la opción seleccionada si es válida.
- `generar()`: Solicita la cantidad de mediciones a generar y el nombre del archivo para guardarlas. Devuelve estos valores si son válidos.
- `visualizar()`: Muestra un mensaje indicando que se están visualizando los datos.
- `buscar()`: Muestra un mensaje indicando que se está buscando la medición de mayor altitud.
- `cerrar()`: Muestra un mensaje indicando que se está cerrando la aplicación.
- `datos_generados(path: str)`: Imprime un mensaje confirmando la generación y guardado de datos en una ruta especificada.
- `seleccionar_archivo()`: Solicita el nombre de un archivo y si se desea mostrar el promedio de velocidad. Valida los inputs y devuelve el nombre del archivo y la opción seleccionada.
- `imprimir(mensaje: str)`: Imprime un mensaje proporcionado.



**Clase Medicion**Atributos:

- `_velocidad`: velocidad de la medición (en m/s).
- `_distancia`: distancia de la medición (en metros).
- `_altitud`: altitud de la medición (en metros).

Métodos:

- `__init__`(velocidad: float, distancia: float, altitud: int): Inicializa una instancia de Medicion con los valores de velocidad, distancia y altitud.
- `__str__`(): Devuelve una representación en texto de la medición, mostrando velocidad, distancia y altitud.